

21.12.2021

Produktbezeichnung: CURACID DR 300
Anwendungsbereich: Desinfektionsreiniger Konzentrat
Bereichsempfehlung: Lebensmittelproduktion, Industrie, Schule+Kita, Feuerwehr

Verkaufseinheit	1L (rund)	5L			
Artikelnummer	113403	113405			
EAN	4035901134031	4035901000367			
Gewicht	1,07 KG	5,09 kg			
Höhe	26,5 cm	24,5 cm			
Breite	8,5 cm	19,0 cm			
Tiefe	8,5 cm	16,0 cm			
Verpackungseinheit	8x1L (rund)				
Artikelnummer	113403				
EAN	4035901134031				
Gewicht	8,58 kg				
Höhe	29,5 cm				
Breite	25,0 cm				
Tiefe	23,0 cm				

Eigenschaften:

- umfassend bakterizid, fungizid und viruzid (inkl. HIV/HBV, MRSA, Corona, Vaccinia, BVDV, Influenza)
- u. a. begutachtet nach VAH und DVG
- frei von DDAC, BAC und QAV
- für lebensmittelverarbeitende Bereiche
- zur universellen Unterhaltsdesinfektion in Gemeinschaftseinrichtungen und Schwimmbädern

Anwendungsempfehlung: Curacid DR300 nie unverdünnt anwenden. Konzentrat einfach in kaltes Wasser geben und Lösung mischen. Sofort einsatzbereit. Desinfizieren und Reinigen in einem Schritt.
 Einsatzkonzentration in Abhängigkeit von Keimbelastung und Einwirkzeit zwischen 1-2%. Die Empfehlung liegt bei 2%/15 Min.

Wirksame Bestandteile in 100g: 3,5g Aminopropyl-dodecylpropanediamin
weitere Bestandteile: Isotridecanol, ethoxyliert (>=2,5 EO), Milchsäure, Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze

Normen und Regularien: UFI: 7C00-60K5-Y00H-GPEJ
 EN 13697, EN 14476, EN 14348
 VAH-Norm
 N-58462

Besondere Hinweise: Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.